

CP-375 CHASSIS

BLOCK DIAGRAM


REMOTE CONTROL
R-28B03
GMS30112-R098
1-9: PRO-PR9
13 : POWER
14 : MUTE
16 : RECALL/REVEAL
17 : L/HOLD
18 : R/SUBPAGE
33 : PR UP
34 : PR DOWN
39 : SLEEP/SIZE
40 : MENU
41 : OK.NOR/INDEX
46 : SKIP/CANCEL
51 : TIME/Y
53 : MODE/C
55 : MOVE/G
56 : DEL/R
57 : AV
61 : TTX/TV
CRT BOARD
P904/P905
TO CRT GND
CRT SOCKET
V901 CRT
P501A
FROM MAIN PCB
P501
TO CRT PCB
I704
TFMW5380
JS02
RCA JACK
YSC02P-4100-14A
JS01
SCART JACK
I702
UPC574J
D704
KTC-3202
I701
DW5255M*(EAST/WEST TTX)
DW5255RM*(RUSSIA TTX)
DW370M*(NON TTX)
I703
CAT24C08P
JH01
HEAD PHONE
YSC1537
I601
TDA7056
I602
TDA8138
I803
KA7808
I801
STR-S5707
I501
TDA8374(A)
I301
TDA8356
I502
TDA4665
(U3661M)
I503
TDA8395
U101**
SF101**
SL01
L9461M
T801
TSM-3934A1
2084 0014
CAUTION "LIVE MAINS"
COLD
HOT
T401
TD-10A2
T402
1142.5057
P401
VERT
HOR
FOCUS
SCREEN
HV
ANT
P101
FACTORY ADJUSTMENT
MAIN BOARD