

RGB ENCODER
RGB ENC or D2 MAC
D2 MAC DECODER
(ONLY FOR SOME MODELS)
BD05
BD06
BX01
PÎCTUR
MAC-Y/V
VID-GND
MAC-B
MAC-G
MAC-R
MAC-C
75R
RV23
5V
IM-CLK
IM-DAT
IM-IDS
IM-IDF
MRESET
X010
X011
LUMA
VID-GND
GND
12V5
DH02
CV12 5.6p
CV17 10n
MAC RGB
X035
X036
X037
RV08
RV09
RV10
270R
CV08
CV09
CV10
PIP-R
PIP-G
PIP-B
PIP-FB
RGB-GND
MAC-B
MAC-G
MAC-R
KEY
CB1
FBHISCAN
THIS LINE
TO IV01
Adjustment USYS
SP01
DP85 1N
TP85 BC547B
RP86 10k
CP56 100p
DP56 BY399
LP02
CP50 1n5
CP54 100u
RP50 1k5
DP50 BA157
CP53 330p
DP53 BYW29-200
CP51 1000u
CP52 1n
CP59 330p
DP58 BY397
CP58 2200u
CP48 330p
DP47 BY397
CP47 1000u
RP47 0R1
CP44 330p
DP43 BYW29-200
CP43 4,7u
CP42 4700u
CP31 4n7
RP31 10M
RP32 6k8
RP33 330R
DP30 5V1
DP33 1N
RP35 470R
DP37 51V
TP34 BC546B
RP37 10k
CP37 10n
DP34 BA157
TP33 BC547B
RP34 3k3
15Vpp-H
0,8Vpp-H
12Vpp-H
RP56 220k
PP54 1k
RP54 7k15
RP58
TP59 BC557B
TP61 BC557B
RP59 10k
DP59 BAT42
RP61 2k2
RP66 5k6
RP67 8,2k
DP67 1N
RP68 100k
CP66 1u
DP63 5V1
DP62 BA157
RP62 1k
CP63 22n
CP62 1u
CP67 47n
RP64 47R
RP63 2k7
U1:40V
TP90 BDW94BFI
U1a:36V
RP90 4k7
RP93 28k
TP92 BC557B
CP90 100u
RP96 4k7
CP91 22n
RP94 3k57
RP88 33k
RP87 33k
RP53 33k
RP89 33k
CP92 22n
RP91 820R
RP97 820R
RP98 820R
RP99 820R
TP91 BC546B
RP92 470R
RP95 10k
RP36 10k
IP46 TDA8138S
CP45 2u2
TP47 BUZ71
CP57 1n
RP51
R33
RP48 220k
RP60 56k
RP57 470k
RP49 68k
TP46 BC547B
RP75 1k5
DP75 1N
RP76 1k65
RP74 820R
RP72 12k
RP71 10k
IG01 1/2 TL082
CP70 1n
RP70 4k7
RP77 1k
DP76 1N
TP44 BDW93FI
RP40 10k
RP39 270k
RP65 27k
RP45 120k
RP52 82k
CP38 10u
RP38 68k
TP32 BC546B
RP41 10k
RP42 33k
RP43 47k
RP44 56k
TP31 BC547B
DP32 4V7
DP44 1N
DP52 1N
DP42 1N
STBY
DEGAUSS
(19 BT10-CVT)
H (DL11)
USYS
U2:24V
B (Coll.TL18)
U8:5V
0V-AUDIO
U3:15V
CORE
U5:12V
U7:5V
CP55 100n
CCU Reset
(17 BT10-CVT)
SAT
U4:15V
M Reset
(14 BT10-CVT)
UL2 12V5
SO
(Coll.TL19)
U6:6V5
Uv:30V
H
(DL11)
RP80 2R2
BA01
12V5
5V-STBY
GND
BX02